

# ■ クリーンマスク



ニューマイクロマスク

毛羽立ち試験(オリジナル法)  
試験方法: マスク表面に養生テープを繰り返し30回付け、強制的に毛羽立たせた後、セロハンテープで毛羽を採取し、毛羽の付着度合いを目視にて確認する。

他社製品

結果: ニューマイクロマスクでは目視できる毛羽はほとんど見られなかった。一方、他社品では多量の毛羽を目視確認できた。

## ■ MAX シールドマスク <異物落下防止用>

### 【特徴】

- 特殊透明フィルム素材採用により、シールドの優れた視界を実現
- 特殊加工のシールドは抜群の防曇効果を発揮
- 独自設計で開発された開口部全体を覆う幅広シールド
- シールド部とマスク部が干渉しない構造で、マスクの通気性が良好
- 圧迫感のない快適な装着感
- マスクのメッシュ部分は取り外して洗濯可能で衛生的
- 眼鏡着用時にも装着可能な意匠設計
- マスク内側に名札が付いており個人管理が可能

### 【用途】

- まつ毛、まゆ毛、髪の毛、汗等の落下防止対策
- 飛沫汚染対策
- 来客、見学者用

品番	品名	出荷単位
MAX-1800	MAXシールドマスク	10セット
MAX-1800M	スペアマスク(MAX-1800用)	10枚
MAX-1800S	スペアシールド(MAX-1800用)	10枚

### 【取扱い・留意点】

- シールドにキズが付くと視界不良、破損の原因となりますので丁寧に取扱いください。
- ゴミ、皮脂、油等が付着した場合は、水やエタノールなどを含ませた軟らかい布で軽く拭き取ってください。
- シールド部分は洗濯機や乾燥機をご使用にならないでください。
- シールドにキズやひび割れが生じた場合は事故の原因となる場合がありますので使用しないでください。

## ■ アイガードマスク<異物落下防止用>

- まつ毛、まゆ毛の落下防止
- 液体の飛沫防止
- 眼鏡を掛けたままでも使用可能
- 曇り止め加工済み
- BFE: 99%
- 三層構造

品番	品名	入数	出荷単位
2003-800	アイガードマスク / 耳掛	500枚 (50枚/袋×10)	1ケース

## ■ ニューマイクロマスクシリーズ

### 毛羽立ちを極限に抑えた、高性能クリーンルーム用マスク

- マスク表面の毛羽立ちを無くすことでマスク自体からの低発塵を実現
- ポリプロピレン製不織布と捕集性の高い高性能フィルターを使用
- BFE: 99.2%
- クリーンパック品 (MM-202・MM-203)
- 三層構造

品番	品名	入数	出荷単位
MM-202	ニューマイクロマスク / オーバーヘッド	1000枚(50枚/袋×20)	1ケース
MM-203	ニューマイクロマスク / 耳掛	1000枚(50枚/袋×20)	1ケース
MM-202P	ニューマイクロマスク / オーバーヘッド1枚パック	1000枚(1枚パック×50枚/袋×20)	1ケース
MM-201P	3PLY マスク / 耳掛 1枚パック	500枚(1枚パック×50/袋×10)	1ケース

※滅菌対応可能。別途ご相談ください。